Instrukcja obsługi

Mini kamera IP SO6 / SO6WIDE / SO6NB







Aplikacja LookCamPro

Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	3
Specyfikacja urządzenia	3
■ Najważniejsze funkcje	3
Dane techniczne	4
Budowa urządzenia	5
Rozpoczęcie pracy	6
Obsługa aplikacji mobilnej	7
Instalacja aplikacji mobilnej	7
■ Połączenie z kamerą	7
Dostęp do kamery	9
Usuwanie kamery z listy	11
Szybkie przechwytywanie	12
■ Opcje ustawień kamery	13
Nagrywanie wideo	14
Alarmy i powiadomienia	15
■ Zmiana hasła	15
■ Konfiguracja Wi-Fi	16
■ Ustawienia diod IR (model S06NB)	16
■ Odtwarzanie nagrań	17
Dostęp zdalny	17
Resetowanie kamery	18
Rozwiązywanie problemów	18
Informacje	19
Informacje o recyklingu	19
Uproszczona deklaracja zgodności	20
Postanowienia gwarancyjne	20

Wstęp

Dziękujemy za zakup mini kamery IP S06. Kamera przeznaczona jest do instalacji w ukrytym miejscu, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu, rejestrację dźwięku oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!

Specyfikacja urządzenia

l Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość wideo 1920×1080,
- Dedykowana aplikacja mobilna,
- Diody podczerwieni doświetlające otoczenie (model S06NB),
- Alarmowanie za pomocą

powiadomień push,

- Nagrywanie dźwięku,
- Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu,
- Nagrywanie na kartę microSD: ciągłe lub po detekcji ruchu,
- Nagrywanie w pętli,
- Obsługa kart pamięci do 64 GB,

Dane techniczne

Rozdzielczość obrazu	1920×1080
Zasilanie	Akumulator li-ion 4000mAh, DC
	5V (przewód USB w zestawie)
Alarm	Powiadomienia push,
Podgląd online	Tak
Nagrywanie na karcie pamięci	Ciągłe / po detekcji ruchu
Detekcja ruchu	Tak
Wymagane publiczne IP	Nie
Komunikacja bezprzewodowa	WIFI 802.11b/g/n
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Moc maksymalna Wi-Fi	18.88 dBm
Kodowanie wideo	H.265
Obsługa aplikacji mobilnej	iOS/Android
Bezpośrednie połączenie z kamerą	Przez generowaną sieć Wi-Fi
Zasięg sieci Wi-Fi	do 50m w linii prostej bez przeszkód
P2P	Tak
Nagrywanie w trakcie ładowania	Tak
Wymiary	Kamera: 8mm × 8mm × 6mm
	Układ: 23mm × 58mm × 6mm
Waga układu	15g
Waga akumulatora	47g

Budowa urządzenia



1Port USB4Przycisk RESET2Gniazdo kart SD5Diody LED

Reset kamery przywraca ją do ustawień fabrycznych. Aby zresetować kamerę, przytrzymaj przycisk RESET do zgaśnięcia diod LED.



Uwaga:

Taśma obiektywu jest odsłoniętym elementem układu elektronicznego – należy obchodzić się z nią delikatnie. Zbyt silne szarpnięcia, odgięcia i skręcenia mogą spowodować jej naderwanie i w konsekwencji utratę jakości nagrywanego obrazu bądź brak możliwości nagrywania. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne taśmy nie podlegają gwarancji.

³ Suwak ON/OFF

Rozpoczęcie pracy

Pracę z kamerą należy rozpocząć od:

- Podłączenia zasilania do kamery (naładowany akumulator / przewód USB),
- 2. Instalacji aplikacji mobilnej.

W późniejszych krokach będzie możliwe ustanowienie połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi) z ruterem, które umożliwia podgląd zdalny.

Aby kamera mogła nagrywać materiał wideo, należy umieścić w gnieździe kartę pamięci microSD.

Obsługa aplikacji mobilnej

Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to LookCamPro

Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:



Połączenie z kamerą

Po zainstalowaniu aplikacji, kolejnym krokiem jest połączenie się z kamerą. Urządzenie S06 generuje własną sieć Wi-Fi, z którą należy połączyć się na urządzeniu mobilnym (smartfonie/tablecie). Po dodaniu kamery do aplikacji istnieje możliwość połączenia jej z domową siecią Wi-Fi w celu dostępu zdalnego (opisano w dalszej części instrukcji).

Aby połączyć się z siecią kamery:

1. Odszukaj ją w menu dostępnych sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym,

F004954UPWPG

>

2. Połącz się z siecią.

System może wyświetlić komunikat o braku możliwości połączenia z internetem.

System Android
 Ta sieć Wi-Fi nie ma dostępu do Internetu
 Dotknij, aby wyświetlić szczegóły

Jest to normalne, gdyż połączenie nawiązywane jest między dwoma urządzeniami. Jeśli to konieczne, dotknij opcję *Pozostań podłączony*.

UWAGA INSTRUKCJA PRZEDSTAWIA OBSŁUGĘ KAMERY W APLIKACJI NA SYSTEM iOS DLA WERSJI APLIKACJI : 1.4.200602 – APLIKACJA ANDROID ORAZ INNE WERSJĘ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ NIEZNACZNIE OD OPISANEJ

Dostęp do kamery

Uruchom aplikację *LookCamPro*, na pierwszym ekranie pokaże się opcja dodania kamery, domyślne hasło kamery to **6666**



Jeżeli jesteś podłączony do sieci WIFI generowanej przez kamerę lub do sieci LAN, w której znajduje się kamera naciśnij ikonę lupy – kamera zostanie wyszukana po kliknięciu w wyszukaną kamerę zostanie dodana i pojawi się w naszym głównym

oknie :



Klikając w głównym oknie ikonę plusa możemy przejść do dodawania kamery na inne sposoby :

19:43	••• ILTE .
Kamera Add device	
Method 1	
Configure device WiFi net	work 📏
You have a new device that needs to be con your home for WiFi use, or you need to reco WiFi connection of an old device and have re	nected to nfigure the emote acc
Method 2	
👰 🕞 ╤ Add online camera	>
Your device is connected to the router. You it to the app. Please select this one.	need to add
Method 3	
Phone connect device	>
You want to connect your phone direct device's WiFi, point-to-point, and use it up o connecting to your router for remote acc this.	tly to your close, unlike cess, select
Method 4	
🔡 🖘 🧕 Code distribution network	< >



Główny widok kamery w aplikacji:

- 1. Odbicie obrazu w pionie
- 2. Odbicie obrazu w poziomie
- 3. Wł/wył. Diod led na urządzeniu **1 2 3 4 5**
 - 4. Wł/wył diod IR (dla S06NB)
 - 5. Zmiana rozdzielczości pracy
 - 6. Pełny ekran podglądu
 - 7. Nagrywanie VIDEO
 - 8. Wykonanie ZDJĘCIA

9. Mikrofon (funkcja nidostępna dla modeli S06)

10. Nasłuchiwanie dźwięku z otoczenia kamery

11. Dodatkowe menu ustawień (jasność / kontrast / mikrofon)

9

8

Usuwanie kamery z listy

Aby usunąć kamerę z aplikacji, przytrzymaj palec na jej nazwie i wybierz z

6

11

10

menu **Delect** Opcja ta dostępna jest również w ustawieniach kamery.

Szybkie przechwytywanie

Uwaga:

Nagrania oraz zdjęcia wykonane kontrolkami podczas ekranu podglądu nie zapisują się na karcie pamięci kamery, lecz w pamięci telefonu i dostępne są w zakładce *Photo* w dolnym menu aplikacji.

Tryb podglądu na żywo umożliwia szybkie nagranie fragmentu strumienia wideo, bądź wykonanie zrzutu ekranu (zdjęcia) i zapisanie ich w pamięci lokalnej urządzenia mobilnego.

Aby wykonać nagranie, dotknij ikonę kamery by rozpocząć nagrywanie, oraz dotknij ponownie, by je zakończyć.

Aby wykonać zdjęcie, dotknij ikony aparatu.

Wykonane w ten sposób materiały zostaną zapisane w pamięci lokalnej, dostęp do nich możliwy jest po przejściu do zakładki *Photo* w aplikacji.



Uwaga:

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.

Opcje ustawień kamery

Kamera posiada szereg dostępnych ustawień – aby przejść do ustawień kliknij ikonę koła zębatego przy kamerze, zostanie wyświetlony ekran jak poniżej :



Nagrywanie wideo

Po umieszczeniu w gnieździe karty pamięci, kamera będzie mieć możliwość nagrywania na kartę pamięci.

Istnieją 3 opcje nagrywania:

- zapis ciągły kamera nagrywa non-stop, po zapełnieniu karty zaczyna nadpisywać najstarsze nagrania,
- zapis po detekcji ruchu kamera nagrywa materiał po wykryciu ruchu (<u>wymaga</u> <u>włączenia funkcji detekcji ruchu w Ustawieniach alarmów</u>).
- Zapis wg. harmonogramu kamery nagrywa w wybranych przedziałach czasowych

Aby uruchomić odpowiedni tryb nagrywania przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję **Ustawienia karty SD** (*SD Card Setting*) i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Ustawienia nagrywania		
Pojemność SD	Wskazanie pojemności zainstalowanej karty pamięci, jeżeli pomimo instalacji karty wskazuje 0 – wykonaj formatowanie lub sprawdź inną kartę pamięci	
Wolne miejsce	Ilość pozostałego miejsca na karcie pamięci	
Czas nagrywania	Długość pojedynczej sekwencji video (5-30min)	
Video stream	Jakość strumienia nagrywania	
Video mode	 Wybór trybu nagrywania : Not video – kamera nie nagrywa na karcie Throughout video- zapis ciągły Alarm video- zapis po alarmie (detekcji ruchu) Timing video- zapis wg. harmonogramu 	
Record audio	Nagrywanie dźwięku.	
Video coverage	Nagrywanie w pętli.	

Format SDCard

Formatuj kartę pamięci.

Alarmy i powiadomienia

Kamera umożliwia wysyłanie powiadomień po wykryciu ruchu podczas uzbrojonego alarmu w postaci powiadomień push (wysyłanych na aplikację).

Aby skonfigurować ustawienia alarmów, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję **Ustawienia alarmu** (*Alarm Config*).

Dostępne opcje to:

Ustawienia alarmów		
Motion detection switch	Włączenie detekcji ruchu	
Alarm Push	Włączenie powiadomień push	
Motion detection video	Włączenie nagrywania video po alarmie	
Alarm video duration	Długość nagrywanego materiału po alarmie	
Alarm time delays	Przerwa pomiędzy dwoma alarmami.	
Motion detection sensitivity	Czułość detekcji ruchu (<i>Low –</i> niska, <i>Medium –</i> średnia, <i>High –</i> wysoka).	

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło dostępu do kamery, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję **Ustawienia użytkownika** *(User settings configuration)*

Wpisz obecne hasło kamery (Old password), następnie wprowadź nowe hasło

w polu New password i potwierdź w polu Confirm.

Domyślne hasło kamery to: 6666

l Konfiguracja Wi-Fi

Kamera może łączyć się z ruterem bezprzewodowo, dzięki czemu możliwy jest dostęp zdalny lub w obrębie tej samej sieci. Urządzenie obsługuje jedynie sieci **2.4 GHz (brak obsługi sieci 5 GHz).**

Aby połączyć kamerę z siecią Wi-Fi:

- 1. Przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję **Ustawienia Wi-Fi** (*Wi-Fi Setting*).
- 2. Zostanie wyświetlona lista sieci Wi-Fi widocznych przez kamerę.
- 3. Dotknij nazwy sieci, z którą ma łączyć się kamera.
- 4. Wprowadź hasło do sieci i zatwierdź.
- 5. Po chwili kamera uruchomi się ponownie i połączy się z ustawioną siecią. Po około 2 minutach powinna być widoczna jako *Online*.



Uwaga:

W przypadku połączenia kamery z ruterem należy zwrócić szczególną uwagę na odległość kamery od rutera. Zbyt duży dystans może oznaczać brak zasięgu sieci Wi-Fi i problemy z połączeniem się z kamerą zdalnie oraz uzyskaniem płynnego podglądu obrazu.

Ustawienia diod IR (model S06NB)

Kamera S06NB, dzięki diodom IR, może doświetlać obraz w nocy. Włączanie i wyłączanie diod IR może odbywać się w sposób manualny (za pomocą dotknięcia ikony podczas ekranu podglądu na żywo) lub przy pomocy harmonogramu.

Aby ustawić harmonogram diod IR, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję **Ustawienia alarmu** (alarm settings) Wybierz opcję **Automatic night vision** i ustaw godzinę włączania i wyłączania diod IR.

l Odtwarzanie nagrań

Aby uzyskać dostęp do zapisanych na karcie pamięci nagrań (pochodzących z funkcji nagrywania ciągłego lub po detekcji ruchu), przejdź do zakładki *Zdjęcia* /*Nagrania*, które widoczne są w dolnej części ekranu podczas wyświetlania listy dodanych kamer :



Zostanie wyświetlona lista nagrań na karcie pamięci. Dotknij nazwę pliku i wybierz *Play*, by odtworzyć, *Download*, by pobrać lub *Delete*, by usunąć.

Dostęp zdalny

Jeśli kamera została połączona z siecią Wi-Fi z dostępem do internetu, można do niej uzyskać dostęp zdalnie. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja – dodana do aplikacji kamera powinna mieć status *Online*, niezależnie od sieci, do której połączony jest telefon.

Również inni użytkownicy mają możliwość dodania kamery połączonej z internetem. W tym celu należy dotknąć ikonę plusa w prawym górnym rogu, wybrać opcję *Add new online camera*, a następnie wprowadzić kod ID kamery oraz hasło i zatwierdzić przyciskiem OK.

Resetowanie kamery

Aby przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych, wybierz opcję *Reset Factory* w ustawieniach kamery. Kamera Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych.

Istnieje również możliwość zresetowania kamery poprzez przytrzymanie przycisku reset przez 10 sekund (do momentu zgaśnięcia diod LED).

Rozwiązywanie problemów

<u>Przed kontaktem z serwisem zalecane jest wykonanie odpowiednich</u> <u>kroków opisanych poniżej:</u>

Kamera nie nagrywa.

Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wolne miejsce. Sformatuj kartę pamięci. Sprawdź, czy zapis ciągły na karcie SD jest włączony.

Kamera wykrywa ruch, gdy go nie ma.

Obniż czułość detekcji ruchu. Zwróć uwagę na to, że kamera wykryje jako ruch zjawiska takie jak: ruch drzew, przesuwanie się cienia, drgnięcie/ruch obiektywu.

Kamera nie generuje sieci Wi-Fi.

Zresetuj kamerę przytrzymując przycisk reset do momentu zgaśnięcia diod. Naładuj baterię.

Kamera widoczna w aplikacji/programie jako offline (brak połączenia).

Sprawdź połączenie kamery z ruterem. Utrzymuj jak najmniejszy dystans między ruterem, a kamerą podczas połączenia Wi-Fi. Zdalne połączenie z kamerą może być utrudnione, jeśli szybkość łącza jest zbyt niska.

Urządzenie zawiesiło się.

Przytrzymaj przycisk RESET do momentu zgaśnięcia diod.

Słaba jakość nagrywania.

Sprawdź, czy została ustawiona najwyższa rozdzielczość. Upewnij się, że na obiektywie nie ma smug lub nie jest on zaparowany.

Informacje

Informacje o recyklingu

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Shenzhen Texon Technology Limited niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: http://www.luxury-goods.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-Goods s. c. Ul. Bielowicza 4 32-040 Świątniki Górne

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Dane sprzedawcy/pieczątka firmowa:

Model urządzenia: Kamera IP S06 / S06WIDE / S06NB

Data sprzedaży:

Nr seryjny urządzenia: